

## Ableseanweisung Elektronische Heizkostenverteiler

### Kundo 201 S / 202 S



1. Anzeige: nicht notwendig

2. Anzeige: Dieser Wert wird unter „Ablesewert“ eingetragen.

01240

3. Anzeige: Dieser wird unter „Speicherwert“ eingetragen.

M 03451

4. Anzeige: nicht notwendig

### Qundis caloric 5/5.5



1. Anzeige: Dieser Wert wird unter „Ablesewert“ eingetragen.

01240

2/3. Anzeige: nicht notwendig

4. Anzeige: Dieser wird unter „Speicherwert“ eingetragen.

M 03451

5/6. Anzeige: nicht notwendig

### Sontex 555/565



1. Anzeige: Dieser Wert wird unter „Ablesewert“ eingetragen.

u	00245
---	-------

2. Anzeige: nicht notwendig

3. Anzeige: Dieser wird unter „Speicherwert“ eingetragen.

sd / ud	01240
---------	-------

### Ableseanweisung Warm- und Kaltwasserzähler (alle Fabrikate)

Sie notieren bei der Ablesung den Wert laut Anzeige des Rollenzählwerks in  $\text{cbm}/\text{m}^3$  mit einer Nachkommastelle: unter „Ablesewert“



Gerätenummer

Ablesewert  
schwarz = Vor dem Komma  
rot = Nach dem Komma

## Ableseanweisung Wärmezähler

### Qundis q heat 5

Sie notieren bei der Ablesung den aktuellen Verbrauchswert unter „Ablesewert“. Um zu diesem Wert zu gelangen drücken Sie bitte 1x den oberen Knopf und anschließend 2x den unteren Knopf.



### Ableseanweisung (alle anderen Fabrikate)



Sie notieren bei der Ablesung den aktuell angezeigten Verbrauchswert unter „Ablesewert“.